



Español FE DE ERRATAS

F: Pulsadores o teclas de acceso rápido a la velocidad (3- 6- 10- 16Km/h).

English ERRATA

F: Speed function quick access keys or buttons (3- 6- 10- 16 Km/h).

Français ERRATA

F: Boutons ou touches d'accès rapide à la vitesse (3- 6- 10- 16 Km/h).

Deutsch DRUCKFEHLER

F: Drucktasten oder Schnelltasten für Geschwindigkeit (3- 6- 10- 16 Km/h).

Português ERRATA

F: Botões ou teclas de acesso rápido à velocidade (3- 6- 10- 16 Km/h).

Italiano ERRORE

F: Pulsanti o tasti per l' entrata rapida alla velocità (3- 6- 10- 16 Km/h).

Nederlands LIJST MET ERRATA

F: Snelkeuze (druk)toetsen snelheid (3- 6- 10- 16Km/h).